

NOTICE D'UTILISATION

Descriptif produit



Mode d'emploi

- ❶ Pour allumer : maintenir appuyé quelques secondes le bouton Marche/Arrêt sur le côté gauche.
- ❷ L'écran s'allume (mélodie musicale) et la connexion GSM s'établit environ 1 minute après.
- ❸ Le nom de l'opérateur apparaît (exemple : Orange F).

Règles d'utilisation

- ▶ Garder l'appareil en **permanence sur soi** (à la ceinture, dans votre sac,...)
- ▶ Ne **JAMAIS** éteindre l'appareil.
- ▶ Maintenir l'appareil en **état de charge** : chaque soir **recharger les batteries**. Pour cela, enlever le cache noir en face avant et brancher sur le secteur. Le matin, débrancher, remettre le cache et récupérer l'appareil sur soi.

En cas de besoin

Appuyer sur le bouton rouge **SOS**, un interlocuteur vous répondra.
 Pour une meilleure écoute : positionner l'appareil côté plat contre l'oreille et appuyer si nécessaire sur les boutons volume +/- en face avant.

*En cas de problème (dysfonctionnement, oubli ou perte de l'appareil...),
 contacter le numéro suivant*